

Mandrin autoserrant précis OPTIMUM - Série SSF

- Précision de concentricité inférieure à 0.06 mm

0 - 10 mm, B16	305 0610 	
0 - 13 mm, DKC 13	305 0632 	
0 - 16 mm, DKC 16	305 0633 	
0 - 16 mm, B18	305 0630 	



Fig. : SSF (0 - 10 mm / B16)

Mandrin autoserrant intégral OPTIMUM

CM2 1 - 13 mm		
• Jusqu'à 8000 T/min.	305 0572 	
CM2 1 - 16 mm		
• Jusqu'à 6000 T/min.	305 0571 	
CM3 1 - 16 mm		
• Jusqu'à 6000 T/min.	305 0573 	
CM4 1 - 16 mm		
• Jusqu'à 6000 T/min.	305 0574 	



Appareil à tarauder M5 - M12	335 2042 	
• Pour le taraudage sur machine non équipée en inversion de rotation et de basse vitesse		
• Inversion automatique de rotation, compensation axiale		
• Embrayage à friction réglable - 4 positions		
• Raccordement B16		
• Livré en coffret		
• Accessoires livrés de série : 2 pinces flexibles, 2 clefs plates et 1 clef Allen		

**Chasse cône automatique**

MSP 1 pour cônes CM1 à CM3	305 0636 	
MSP 2 pour cônes CM4 à CM6	305 0637 	

**Arbre porte-mandrin**

CM 2 - B16	305 0659 	
CM 3 - B16	305 0660 	
CM 4 - B16	305 0661 	
CM 5 - B16	305 0675 	
CM 6 - B16	305 0676 	

**Arbre porte-mandrin à tirant**

CM 3 / M12 / B16	335 0303 	
CM 4 / M16 / B16	335 0304 	

**Douille de réduction**

CM 2 - CM 1	PDR 0201 	
CM 3 - CM 1	PDR 0301 	
CM 3 - CM 2	305 0663 	
CM 4 - CM 1	PDR 0401 	
CM 4 - CM 3	305 0664 	
CM 4 - CM 2	305 0665 	

**Douille de réduction traversante**

CM 3 - CM 2 / M12	335 0313 	
CM 4 - CM 3 / M16	335 0314 	

**Douille d'augmentation**

CM 1 - CM 2	PDA 0102 	
CM 2 - CM 3	305 0667 	
CM 3 - CM 4	305 0668 	
CM 4 - CM 5	PDA 0405 	



			Perceuses entraînement par courroies																				Perceuses à boîte mécanique								Perceuses radiales												
Accessoires de perçage			DQ 14	DQ 18	DQ 22	DQ 20V	DQ 25	DQ 32	D 17Pro	D 23Pro	D 26Pro	D 33Pro	DP 33 / DP 33-V DP 26T / DP 26-VT DP 26F / DP 26-VF	DX 13V	DX 15V	DX 17V / DX 17E	B 16 H	B 24H / B 24HV	B 28H / B 28HV	B 34H / B 34HV	DH 18V	DH 24FT	DH 28FT / DH 28FS	DH 248V	DH 288V	DH 408V	DH 40G / DH 40GP	DH 40CT / DH 40CTP	DH 26GT	DH 28GS / DH 28GSV	B 40GSP / GSM	DH 35G / DH 35V	DH 45G / DH 45V	B 50GSM	DH 55G / DH 55V	RB 6T	RB 8S	RD 4 / RD 5	RD 6				
			B16	CM2	CM2	CM2	CM3	CM4	CM2	CM2	CM3	CM4	CM3	CM4	B 16	CM2	CM2	CM2	CM2	CM3	CM4	CM2	CM2	CM3	CM3	CM2	CM3	CM4	CM4	CM4	CM3	CM4	CM4	CM4	CM4	CM4	CM2	CM2	CM4	CM5			
Arbre porte mandrin	CM2, B16	305 0659	●	●	●			●	●						●	●	●	●				●	●	●		●											●	●					
	CM3, B16	305 0660					●			●									●					●		●					●	●											
	CM4, B16	305 0661						●				●									●					●		●	●	●										●			
	CM5, B16	305 0675																										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		
Douille d'augmentation	CM2 - CM3	305 0667														●			●			●	●		●												●	●					
	CM3 - CM4	3050668					●				●		●						●					●		●			●	●													
Chasse cône	MSP 1	305 0636					●		●	●	●				●			●					●	●	●	●				●	●							●	●				
	MSP 2	305 0637						●				●									●						●		●											●	●		
Jeu de 2 brides	14 mm	335 2031	●	●	●	●	●			●	●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				●	●		●		
	18 mm	335 2032																															●		●	●	●			●			
Arbre porte mandrin à tirant B16	CM4/M16	335 0304																												●													
Système d'arrosage KME 1		335 1999		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	Pour modèle H	Pour modèle H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
Socle MSM 1		335 3000													●	●	●						●	●																			
Bac à copeaux		335 2999													●	●	●						●	●																			
Desserte universel 3 tiroirs MSU 3		335 2990	●	●	●	●			●	●		Pour modèle T	●	●	●	●	●	●				●	●	Pour modèle FT	●														●				
Desserte universel 4 tiroirs MSU 4		335 2991	●	●	●	●			●	●		Pour modèle T	●	●	●	●	●	●				●	●	Pour modèle FT	●														●				
Eaux																																											
BME 85	305 2630	●							○																																		
BME 100	305 2632	●	●	●	●	●		●																														●	●				
BME 120	305 2634			●	●	●	●	○																														●	●				
BME 150	305 2636						●																																				
BMP 100	305 2610	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●					●	●		●												●	●				
BMP 130	305 2613			●	●	○	●		○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*									●	●			
BMP 160	305 2616						●			○	●	●	●						●	●			●		●	●	●	●	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
BMP 200	305 2620										●	●							○	●			○		○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
BSI 100	300 0210						●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●		●									
BSI 140	300 0214										●		●						○	○	●		○	○	○	○	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
BSI 200	300 0220												○								○						○	●													●	●	
BSI-Q 100	300 0230						●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●		●								●	●	
BSI-Q 140	300 0234										●		●						○	○	●		○	○	○	○	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
BSI-Q 200	3000240												○							○							○	●					●		●	●	●			●	●	●	

● Recommandé ●* uniquement pour les travaux de perçage ! Pour les travaux de fraisage, voir étaux pour fraiseuses ○ Recommandé sous réserve
Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois une adaptation. Nous consulter.



Quel accessoire pour quelle machine ?
Nos conseillers techniques de vente vous répondent
03.20.03.69.17